



# MELIS FOLIENWERKSTATT

## Montageanleitung

Für Klebeschriften für Motorrad, Auto, Schaufenster etc. zum selber kleben  
Vor Montage bitte sorgfältig lesen!

Hinweise für Wandtattoos – s. ganz hinten

### Allgemein:

Eine Folie besteht aus 3 Schichten – zwei Schichten sind nur für die Montage und den Transport der Folie

1. - **Trägerpapier** – das Trägerpapier stabilisiert die Folie bei der Produktion und dem Transport
2. - **Selbstklebende Folie (Aufkleber)** - das ist die Folie mit dem bestellten Motiv/ Text in der gewünschten welche montiert werden soll
3. - **Applikation-Tape** – Das Applikation-Tape ist leicht durchsichtig und dient dazu die Folie vom Trägerpapier ablösen und auf dem Untergrund montieren zu können

### allgemeine Hinweise zur Montage:

Bei Temperaturen unter 10° und Temperaturen über 40° Celsius ist die Folienmontage wenn möglich zu vermeiden werden, da bei diesen Temperaturen die Klebekraft der Folie beeinflusst wird. Zudem wird die Klebefolie bei Kälte steif und kann durchbrechen – umgekehrt wird die Folie bei zu großer Hitze sehr weich und dehnt sich übermäßig.

Für Folienmontagen außerhalb der empfohlenen Werte wird vom Hersteller auch keine Garantie übernommen.

Bei Außenarbeiten ist eine entsprechend temperierte Umgebung zu wählen (bspw. im Schatten oder in einer Garage). Bei kalten Temperaturen ist es in Ausnahmefällen möglich den Untergrund mit einem Föhn (Heißluftföhn) ganz vorsichtig zu erwärmen – Besondere Vorsicht hier bei Lack!

Bei der Folienmontage ist auf eine staubfreie Umgebung achten! Kommt die Klebeseite mit Staub und Fusseln in Kontakt so werden diese eingeschlossen und es kommt zu unschönen „Pickeln“ unter der Folie.

Es ist auf eine geeignete Montagestelle zu achten. Die Folie sollte nicht an Stellen mit starker Belastung montiert werden, bspw. auf dem Boden oder im Bereich der Scheibenwischer

### Vorbereitungen:

Empfohlenes Montagezubehör:

**mildes Reinigungsmittel** (fettlösend, z. B. Fensterreiniger), Wasser und ein fusselfreies Tuch zum Reinigen des Untergrundes

**Rakel** (falls keine zur Hand kann auch eine alte Scheckkarte verwendet werden)

**Cuttermesser, Skalpell und/oder Schere** zum Schneiden

**Fettstift** (ein sehr weicher Bleistift) – zum Anzeichnen der endgültigen Position oder/und

**Kreppband** (z.B. Malerkrepp) – zum ausrichten und fixieren des Motivs an der gewünschten Position

**dünne Nadel** – zum entfernen evtl. auftretender Luftlöcher

optional: **leichte Seifenlauge**

(500ml Wasser mit drei Tropfen Montagekonzentrat vermischt – oder direkt als Fertiglösung bestellt) – für Nassverklebung. Siehe unten

optional: **Sprühflasche** – für gleichmäßigen Einsprühen mit der Seifenlauge

### Montage:

1. den Untergrund an der gewünschten Stelle gründlich von Staub, Schmutz und Fett säubern. - Ansonsten kann die Folie ihre volle Klebekraft nicht entfalten. Durch frisch gewachste Autolacke kann die Klebekraft beeinträchtigt werden!

2. Das Folienmotiv an der gewünschten Stelle ausrichten – die endgültige Position mit einem Stift markieren oder gleich mit dem Kreppband fixieren.

3. Durch den Transport und klimatischen Veränderungen kann es passieren, dass sich das Applikations-Tape leicht wellt. - Dies ist völlig normal und kann leicht behoben werden, dazu bitte vor der Montage ganz vorsichtig mit dem Rakel über das Applikations-Tape streichen ohne eine der Schichten zu lösen. Dies kann zusätzlich auch von hinten durchgeführt werden bis alles wieder eine glatte Fläche ist.

Melis Folienwerkstatt  
Langschiefer Weg 19  
65321 Heidenrod

Tel. +49 (0) 61 24 / 72 76 703  
Fax +49 (0) 61 24 / 72 76 701

www.melis-folienwerkstatt.de  
post@melis-folienwerkstatt.de

Bankverbindung  
Konto 285 640 9  
BLZ 505 300 00  
Cronbank

Geschäftsführer:  
Kai P. Bauer  
St. Nr. 004 804 00644  
USt -ID DE 246 412 154



# MELIS FOLIENWERKSTATT

4. Die komplette Folie nun mit dem Applikations-Tape nach unten auf eine ebene Fläche legen. Danach sehr vorsichtig das Trägerpapier an einer Ecke lösen und im 180° Winkel vom Applikations-Tape abziehen. Dabei kann das Trägerpapier leicht gerollt werden. Die Folie muss vollständig auf dem Applikations-Tape kleben bleiben. Insbesondere bei kleineren Elementen und Motiven muss darauf geachtet werden, dass die Folie vollständig auf dem Applikations-Tape kleben bleibt. Treten beim abziehen des Trägerpapiers Probleme auf, Trägerpapier wieder andrücken, umdrehen und nochmals sorgfältig mit einer Rakel glattstreichen.

5. Klebt zum Schluss das Motiv nur noch auf dem Applikation-Tape kann montiert werden. montiert werden. Wenn das Motiv zuvor mit einem Stift oder dem Kreppband an der gewünschten Position gekennzeichnet wurde, kann es nun langsam und vorsichtig mit der Rakel ausgestrichen werden, dazu mit der Rakel vorsichtig aber mit leichtem Druck hin und her über die Folie streichen bis diese feste klebt. Direkt auf dem Aufkleber nur rakeln, wenn das Applikations-Tape noch auf der Folie ist, da sonst der Aufkleber beschädigt werden könnte!

6. Entfernen des Applikations-Tapes – allerdings idealerweise nicht sofort, da sich die Klebekraft noch entfalten muß! Die Folie nach etwa 15 Minuten erneut leicht anrakeln.

## Tricks:

Ist man sich mit der korrekten Ausrichtung des Motivs unsicher, kann die Folie auch mit Hilfe des Montagekonzentrats angebracht werden.

Vor dem durchführen der Pos. 4 ein wenig Montagekonzentrat dünn und gleichmäßig auf die ausgewählte Fläche sprühen. Danach die klebende Seite der Folie ebenso leicht einsprühen! Danach mit Punkt 5 fortfahren und mit Hilfe der Rakel das Wasser von der Mitte her nach außen streichen. Punkt 6 kann erst durchgeführt werden, wenn die Folie vollständig angetrocknet ist und auf der Oberfläche kleben bleibt. Dies dauert ca. 30 Minuten und ist abhängig von der Umgebung und der Temperatur

## Montage mit Kreppband (für Profis)

Dieses Verfahren ist insbesondere bei größeren Aufklebern sinnvoll. Das Motiv (je nach Größe) wird links und rechts mit einem ca. 5-10 cm langen Kreppstreifen an der gewünschten Stelle fixiert (bspw. links korrekt ausrichten und dann den rechten Klebestreifen erneut anheben, genau ausrichten um die richtige Position zu finden und fixieren. Danach die Mitte des Motivs mit Kreppband von oben nach unten an der zu beklebenden Oberfläche fixieren. Nun kann der Aufkleber von beiden Seiten montiert werden – dazu das Trägerpapier bis zur Mitte vorsichtig abziehen und abschneiden. Anschließend den Aufkleber mit dem Applikation-Tape zurückklappen und mit Punkt 5 fortfahren.

## Etwas Wichtiges zum Schluß!

Erst nach ca. 48 Stunden (abhängig von der Temperatur) erreicht die Folie ihre vollständige Klebekraft.

Wurde die Folie auf einem Fahrzeug montiert, bitte für ca. 7 Tage keine Reinigung durch eine Waschanlage, Hochdruckreiniger oder aggressive Reinigungsmittel durchführen – ebenso keine Polituren an den beklebten Stellen anwenden.

Und nun viel Erfolg und Spaß bei der Montage Ihres Aufklebers...

Das Team von Melis Folienwerkstatt  
[post@melis-folienwerkstatt.de](mailto:post@melis-folienwerkstatt.de)

## Hinweise zur Montage von Wandtattoos

Die Montage von Wandtattoos ist prinzipiell nach dem gleichen Verfahren durchzuführen – allerdings entfallen hierbei die Vorreinigung der Oberfläche (bis auf das entstauben mit einem trockenen Tuch) und die Nassverklebung ist selbstverständlich nicht möglich!

Es ist zu beachten, dass das Wandtattoo nicht auf Wänden mit Latexfolie kleben bleibt.

Melis Folienwerkstatt  
Langschiefer Weg 19  
65321 Heidenrod

Tel. +49 (0) 61 24 / 72 76 703  
Fax +49 (0) 61 24 / 72 76 701

[www.melis-folienwerkstatt.de](http://www.melis-folienwerkstatt.de)  
[post@melis-folienwerkstatt.de](mailto:post@melis-folienwerkstatt.de)

Bankverbindung  
Konto 285 640 9  
BLZ 505 300 00  
Cronbank

Geschäftsführer:  
Kai P. Bauer  
St. Nr. 004 804 00644  
USt -ID DE 246 412 154